

# HOTPLATE MARIA-R

# HOTPLATE MARIETTA-RL

## UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA



**MARIA**



**MARIETTA**

## MONTAŻ NA KUCHENKACH DOMOWYCH/KEMPINGOWYCH PARKER

Płyty grzewcze Maria i płyty grzewcze Marietta można stosować również w piekarnikach elektrycznych, gazowych i z obiegiem powietrza.

### NIE UŻYWAĆ NA KUCHENKACH INDUKCYJNYCH

- Nie ma potrzeby zdejmowania rusztu z kuchenki, wystarczy umieścić ramkę płyty grzewczej na kuchence (ramka mieści się między rusztem a kuchenką).



**MARIETTA**



**MARIA**

- Najpierw ustaw ramę, następnie zapal palnik i ustaw moc. Na koniec umieść płytę grzewczą na ramie.



**MARIA**



**MARIETTA**

## MONTAŻ NA PIEKARNIKACH PARKER MARINE (TYLKO DLA PŁYTY GRZEWCZEJ MARIA-R)

- Wyjmij podkładki pod garnki oznaczone numerami 1 i 2



- Włóż płytę grzewczą w szczeliny uchwytów garnków, tak jak pokazano na poniższym rysunku..



- Zapal palniki przed ustawieniem płyty grzewczej na kuchence.
- W kuchenkach morskich rama dostarczona z płytą grzewczą nie może być używana do montażu ani podczas gotowania. Powinna być używana wyłącznie do podparcia płyty grzewczej po gotowaniu.

## UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA PŁYT GRZEWCZYCH

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM PŁYTY GRZEWCZEJ: umyć w gorącej wodzie z płynem do mycia naczyń , dokładnie wysuszyć i lekko przetrzyj olejem/ masłem.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty gotowania, wystarczy niska/średnia temperatura. Ustaw dwa palniki na różną moc, aby zapewnić taką samą intensywność.

Nigdy nie przegrzewaj płyty grzewczej (maksymalna temperatura 200-240°C jest wystarczająca), aby uniknąć uszkodzeń.

### Uwaga!!!

- Nie podgrzewaj płyty grzewczej, gdy jest pusta.
- Nie dotykaj płyty grzewczej gołymi rękami, gdy jest gorąca, zawsze używaj rękawic kuchennych/łapek do garnków.

Płyta grzewcza służy wyłącznie do gotowania. Nie należy pozostawiać, konserwować ani przechowywać żywności na płycie grzewczej przez dłuższy czas, ponieważ może to uszkodzić powłokę.

Używaj wyłącznie drewnianych i nylonowych przyborów kuchennych i nie kroj jedzenia bezpośrednio na płycie.

PO UŻYCIU PŁYTY GRZEWCZEJ: odczekaj chwilę, aż płyta grzewcza ostygnie, umyj ją gorącą wodą z płynem do mycia naczyń i dokładnie wysusz.

Myj płytę grzewczą ręcznie i unikaj stosowania agresywnych detergentów.

Nie rysuj powłoki.

Nieznaczna zmiana koloru powłoki nie ma negatywnego wpływu na jakość ani użytkowanie.

